

For instant use in:

American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Korea (Democratic People's Republic of), Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Malaysia, Maldives, Mexico, Micronesia (Federated States of), Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Palau, Panama, Peru, Philippines (Rep. of the), Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Warning

This product is for indoor use only. Intended for occasional use only. Do not use in a humid environment for an extended amount of time. The unit may get hot with extended use.

Important

The four USB ports are suitable for use with USB devices and can charge four devices simultaneously.

1. Using the USB cable supplied with your device, connect the charger with your device. NB: The USB can only be inserted into the charger in one direction. If it does not go in easily, switch the orientation.

2. Ensure the mains socket is switched off and plug in the charger. Switch on at the wall.

3. Turn on your device if necessary and charge as per the manufacturer's instructions.

4. When charging cycles are complete, turn off at the mains socket before disconnecting either the charger or your device/s.

- Check local voltage is compatible with your electrical product before use.
- Alternative localised electrical systems may occasionally be found in some countries.
- Please keep these instructions for future reference.

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheeler bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility. Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

Vorsicht

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet und nur zur gelegentlichen Nutzung vorgesehen. Nicht über längere Zeit in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. Bei längerer Nutzung kann das Gerät heiß werden.

Wichtiger Hinweis

Die vier USB-Anschlüsse sind für USB-Geräte vorgesehen und können vier Geräte gleichzeitig aufladen.

1. Schließen Sie Ihr Gerät über das dazugehörige USB-Kabel an das Ladegerät an.

Hinweis: Der USB-Stecker kann nur in einer Richtung in das Ladegerät eingeführt werden. Wenn er sich nicht problemlos einschließen lässt, drehen Sie ihn um.

2. Schalten Sie die Netzsteckdose ab und schließen Sie das Ladegerät an. Schalten Sie den Steckdosen schalter anschließend wieder ein.

3. Schalten Sie Ihr Gerät gegebenenfalls ein und laden Sie es gemäß der Herstelleranleitung auf.

4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Steckdosen schalter ab und ziehen Sie das Ladegerät bzw. Ihre USB-Geräte heraus.

• Vor der Verwendung prüfen, ob die Stromspannung vor Ort mit Ihrem elektrischen Produkt kompatibel ist.

• In einigen Ländern finden sich u. U. alternative örtliche Stromsysteme.

• Diese Hinweise bitte zur späteren Einsichtnahme aufbewahren.

Advertencia

Este producto solo es para uso en interiores. Previsto solo para uso ocasional. No usar en ambientes húmedos durante mucho tiempo. La unidad puede calentarse con el uso prolongado.

Importante

Los cuatro puertos USB son aptos para el uso con dispositivos USB y pueden cargar cuatro dispositivos simultáneamente.

1. Conecte el cargador al dispositivo con el cable USB suministrado con el dispositivo.

NOTA: El USB solo se puede insertar en el cargador en una dirección. Si no entra fácilmente, cambie la orientación.

2. Asegúrese de que la toma de corriente esté desconectada y enchufe el cargador. Conectar en la toma de pared.

3. Encienda el dispositivo si es necesario y cargue según las instrucciones del fabricante.

4. Cuando se hayan completado los ciclos de carga, desenchufe de la toma de red antes de desconectar el cargador o el dispositivo(s).

• Compruebe que la tensión local sea compatible con su producto eléctrico antes del uso.

• En algunos países puede haber ocasionalmente sistemas eléctricos localizados alternativos.

• Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Avvertimento

Ce produit est conçu uniquement pour un usage occasionnel en intérieur.

Éviter tout usage prolongé dans un environnement humide. L'appareil risque de chauffer en cas d'usage prolongé.

Important

Les quatre ports USB sont compatibles avec tous les périphériques USB et peuvent recharger quatre périphériques simultanément.

1. Utilisez le câble USB fourni avec le périphérique pour relier le chargeur à votre périphérique.

NB : La fiche USB ne peut être insérée dans le chargeur que dans un seul sens. En cas de difficulté, changez de sens.

2. Assurez-vous que la prise secteur est désactivée et branchez le chargeur. Activez ensuite la prise murale.

3. Allumez votre périphérique si nécessaire et procédez au chargement selon les instructions du fabricant.

4. Une fois le cycle de chargement terminé, désactivez la prise secteur avant de débrancher le chargeur ou le(s) périphérique(s).

- Vérifiez que la tension locale est compatible avec votre appareil électrique avant l'usage.
- Certains pays auront peut-être des installations électriques différentes.
- Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Attenzione

Questo prodotto è solo per uso interno. Inteso solo per uso occasionale. Non utilizzare in un ambiente umido per un periodo prolungato. L'unità potrebbe surriscaldarsi se usata a lungo.

Importante

Le quattro porte USB sono adatte all'uso con dispositivi USB e possono caricare quattro dispositivi contemporaneamente.

1. Servendosi del cavo USB fornito con il dispositivo, collegare il caricabatterie al dispositivo.

Nota: la presa USB può essere inserita nel caricabatterie solo in una direzione. In caso di difficoltà, cambiare direzione.

2. Accertarsi che la presa di alimentazione di rete sia spenta e collegare il caricabatterie. Accendere la presa al muro.

3. Accendere il dispositivo, se necessario, e caricare attendendosi alle istruzioni del produttore.

4. Al termine del ciclo di ricarica, spegnere la presa di alimentazione prima di scollegare il caricabatterie o il dispositivo.

• Verificare che la tensione locale sia compatibile con il prodotto elettrico in questione prima dell'uso.

• In alcuni Paesi, talvolta sono disponibili sistemi elettrici localizzati alternativi.

• Ritenerne le istruzioni per futura consultazione.

575US USB CHARGER | 09.2018

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU
sales@go.travel | +44 (0)20 8306 8505 | www.go.travel



N L D

Waarschuwing

De product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Alleen bedoeld voor incidenteel gebruik. Gebruik dit product niet langere tijd in een vochtige omgeving. De eenheid kan heet worden na langere tijd te zijn gebruikt.

Belangrijk

De vier USB-poorten zijn geschikt voor gebruik in combinatie met USB-apparaten en kan vier apparaten tegelijkertijd opladen.

1. Gebruik de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd en verbind de lader met uw apparaat.
NB: De USB kan maar op een manier in de lader worden gestoken. Als het niet makkelijk gaat, draai hem dan om.
 2. Zorg ervoor dat de wandcontactdoos is uitgeschakeld en stop de lader er in. Schakel in bij de muur.
 3. Zet uw apparaat zo nodig aan en laad het op volgens de instructies van de fabrikant.
 4. Wanneer de laadcyclus is voltooid zet u de wandcontactdoos uit voordat u de lader of uw apparaat(en) loskoppelt.
- Controleer of het plaatselijke voltage past bij uw elektrische product voordat u het gebruikt.
 - In sommige landen wordt er gebruik gemaakt van alternatieve, gelokaliseerde elektrische systemen.
 - Bewaard deze instructies voor toekomstig gebruik.

G R C

Προειδοποίηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο. Προορίζεται για περιστασιακή χρήση μόνο.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υγρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η συσκευή μπορεί να καταστεί καυτή μετά από παρατεταμένη χρήση.

Σημαντικό

Οι τέσσερις θύρες USB είναι κατάλληλες για χρήση με συσκευές USB και μπορούν να φορτίσουν τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα.

1. Με τη χρήση του καλωδίου USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας, συνδέστε το φορτιστή με τη συσκευή σας. **Επίσημοσημείωση:** Το στοιχείο USB μπορεί να εισαχθεί στο φορτιστή μόνο προς μία κατεύθυνση. Αν δεν εισέρχεται εύκολα, αλλάξτε τον προσανατολισμό.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ηλεκτρικού δικτύου είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε το φορτιστή. Ενεργοποιήστε την πρίζα.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας, αν χρειάζεται, και φορτίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 4. Αφού ολοκληρωθούν οι κύκλοι φόρτισης, απενεργοποιήστε την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ή τη(τις) συσκευή(ές) σας.
- Πριν από την χρήση, ελέγξτε την τάση στην περιοχή σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με το ηλεκτρικό προϊόν που χρησιμοποιείτε.
 - Ορισμένες χώρες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τοπικά ηλεκτρικά συστήματα.
 - Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

P R T

AVISO

O presente produto destina-se apenas a uma utilização em interiores e a uma utilização ocasional.

Não utilizar em ambientes húmidos durante um longo período. A unidade pode ficar quente com uma utilização prolongada.

Importante

As quatro portas USB destinam-se a uma utilização com dispositivos USB e podem carregar quatro dispositivos em simultâneo.

1. Usar o cabo USB fornecido com o seu dispositivo, ligar o carregador com o seu dispositivo.
Nota: O USB pode ser inserido apenas no carregador numa direção. No caso de não entrar facilmente, mude a orientação.
 2. Certificar-se de que a alimentação principal está desligada e ligar o carregador. Ligar na tomada de parede.
 3. Ligiar o seu dispositivo se necessário e carregar cumprindo as instruções do fabricante.
 4. Quando os ciclos de carregamento terminarem, desligar a alimentação principal antes de desligar o carregador ou os seus dispositivos.
- Verificar se a tensão local é compatível com o seu produto eléctrico antes de o usar.
 - Como alternativa, podem ser encontrados sistemas eléctricos localizados em alguns países.
 - Guardar as instruções para referência futura.

R U S

Внимание!

Это изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Не предназначено для

постоянного использования.

Не используйте изделие во влажной

среде в течение длительного времени.

Корпус устройства может нагреваться при

продолжительном использовании.

Важно!

Четыре USB-порта подходят для использования с USB-устройствами и могут одновременно заряжать четыре устройства.

1. С помощью USB-кабеля из комплекта поставки вашего устройства соедините его с этим зарядным устройством. **Обратите внимание:** USB-кабель можно вставить в зарядное устройство только в одном направлении. Если не удается сделать это легко, измените ориентацию.
 2. Убедитесь, что электрическая розетка отключена, и вставьте зарядное устройство. Включите настенную розетку.
 3. При необходимости включите свое устройство и зарядите его согласно инструкциям производителя.
 4. После завершения зарядного цикла выключите электрическую розетку, прежде чем отсоединять зарядное устройство или свои устройства.
- Перед использованием проверьте совместимость напряжения в местной электрической сети с вашим электроприбором.

- В некоторых странах иногда необходимо найти альтернативные локализованные электрические розетки.
- Сохраните эти инструкции на случай необходимости.

S W E

Varning

Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Endast avsedd för tillfällig användning.

Använd inte i fuktiga miljöer under en längre tid. Enheten kan bli varm om den används lång tid.

Viktigt

De fyra USB-portarna är lämpliga att använda med USB-enheter och kan ladda fyra enheter samtidigt.

1. Använd USB-kabeln som medföljer din enhet, anslut laddaren till enheten. OBS! USB kan endast sättas i laddaren i en riktning. Om den inte går in lätt, ändra riktningen.
 2. Säkerställ att nätuttaget är fränslaget och sätt i laddaren. Slå på vid väggen.
 3. Slå på din enhet om nödvändigt och ladda enligt tillverkarens anvisningar.
 4. När laddningscyklerna är klara, slå ifrån nätuttaget innan du kopplar ifrån antingen laddaren eller din(a) enhet(er).
- Kontrollera att lokal spänning är kompatibel med din elektriska produkt före användning.
 - Alternativa lokaliserade elektriska system kan ibland finnas i vissa länder.
 - Förvara dessa anvisningar för framtida referens.